




Escanea y descarga la app

CIERRE SMART



1. Introduce tus pertenencias Ej. 10



2. Abre la App



3. Selecciona taquilla



4. Taquilla cerrada

APERTURA SMART



1. Apertura Smart



2. Taquilla abierta




3. Saca tus pertenencias

CIERRE CON TECLADO

CERRAR

1. Introduce tus pertenencias
2. Introduce el código de 4 dígitos
EJEMPLO



ABRIR

1. Introduce el código de 4 dígitos
EJEMPLO
2. Saca tus pertenencias