

Calibre de taladrar universal



- Calibre para marcar y pretaladrar las posiciones de las fijaciones frontales, incluyendo el guardacuerpo, la trasera y el fondo del cajón así como para fijaciones frontales AVENTOS
- Determinación de las posiciones de la altura mediante la escala
- Material: plástico/acero

Posibilidades de montaje

AVENTOS
LEGRABOX pure
LEGRABOX free
MERIVOBX
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX
MOVENTO
TANDEM

Indicaciones en la página

Visión general – calibres 652

Visión general – posibilidades de montaje 654

Vídeo de aplicación



Short-URL


www.blum.com/cSAMF

Información de pedido

Descripción	Ref.
Calibre de taladrar universal	ZML.0040.02
Consta de:	
– 1 x Calibre de taladrar universal	
– 1 x Tope de profundidad de taladrado Ø 10 mm	
– 1 x Granete Ø 10 mm	
– 1 x Casquillo reductor de Ø 10 a Ø 5 mm	
– 1 x Casquillo reductor de Ø 10 a Ø 2.5 mm	

Posibilidades de montaje


AVENTOS



Trabajo del frente

- Ajuste los topes mediante la escala
- Pretaladre o granatee las posiciones de fijación de las bases rectas o en cruz para AVENTOS HF, y pretaladre o granatee las fijaciones frontales AVENTOS HS | HL | HK top | HK-S | HK-XS


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Trabajo del frente

- Ajuste los topes mediante la escala
- Taladre o granatee las posiciones de fijación para las fijaciones frontales, incluyendo los guardacuerpos

METABOX



Trabajo del cajón – trasera

- Ajuste los topes mediante la escala
- Granetear las posiciones de fijación